

2 - 1:リプレース (NT20 に置換え)

< 置き換えに際しての注意点>

NT20はNT20Sと大変高い互換性を持った商品ですが、置換えに際しては以下の点にご注意願います。

以下のNT20Sはホワイトモード液晶のため、ブルーモード液晶のNT20にリプレース時見栄 えが変ります。

NT20S-ST161(B)-V3

NT20S-ST168(B)

電源端子台や232Cコネクタの配置がNT20SとNT20では異なっていますので、P4の「2--1-2:電源端子台と各コネクタの位置について」の寸法図を参考に、配線の変更をお願いしま す。

NT20はNT20Sと比べ、外形寸法/パネルカットが縦方向に2mm小さくなっています。 パネルカット寸法の違い(2mm)を吸収するために、NT20本体に厚さ2mmのスペーサが同

梱されていますので、NT20に貼り付けてご使用願います。

詳細はP11「NT20同梱のスペーサの取り付け」を参照願います。

C200H I/F ダイレクト置換え時には、別途以下の「ホストI/Fユニット」と「拡張I/Fユニット」が必要です。

- ホストI/Fユニット: 形NT600M-LB122-V1
- ・ 拡張I/Fユニット : 形NT20-IF001

リプレース推奨機種

置き換え対象機種

形式	通信方式	形式	通信方式
<液晶ブルー テ ード >	上位リンクタ・イレクト		上位リンクダイレクト
NT20S-ST121(B)-V3 <液晶切化モート、>	NT ሀンク	NT20-ST121(B)	NT ሀンク
NT20S-ST161(B)-V3	三菱A計算機リンク 三菱FX接続		三菱 A 計算機リンク 三菱 F X 接続

形式	通信方式		形式	通信方式
<液晶ブルーモード> NT20S-ST122(B)-V1	C200H I/F 9 ኅレንト	•	NT20-ST121(B)	C200H I/F ダ イレクト 注)別途、「 ホスト I/F ユニット(形 NT600M-LB122-V1)」と「 拡張 I/F ユニット (形 NT20-IF001)」 が必要になります。
形式	通信方式		形式	通信方式
<液晶ブルーモード> NT20S-ST128(B) <液晶朷イトモード>	RS232C		NT20-ST128(B)	RS232C

形式	通信方式	形式	通信方式
<液晶ブルーモード> NT20S-ST124	三菱 F X 接続	NT20-ST121(B)	三菱 F X 接続

C200H I/F ダイレクト通信について

NT20S-ST168(B)

NT20Sには「C200H I/F ダイレクト」の通信ユニット機能が本体に組み込まれていましたが、NT20には「C200H I/F ダイレクト」の通信ユニット機能は実装されていません。

そのため、「C200H I/F ダイレクト」通信の場合、別途「ホストI / F (形NT600M-LB 122-V1)」が必要になります。

また、NT20は構造上、そのままではホストI/Fユニットが取り付けられないため、以下の 様に「NT20本体」と「ホストI/Fユニット」の間に「拡張ユニット(形 NT20-IF001)」を 取り付ける必要があります。





(形NT600M-LB122-V1)

2-1-1:NT20SとNT20の主な仕様について

置き換え機種:NT20S-ST1 (B)-V

NT20S-ST1 (B) - V とNT20-ST12 (B)の主な仕様は以下のとおりです。

項目	N T 2 0 S - S T 1 (B)	NT20-ST12 (B)
外形寸法(W、H、D)	190 × 110 × 58mm	190 × 108 × 53.5mm
推奨パネルカット寸法(横×縦)	178.5 × 100.5mm	178.5 × 98.5mm
表示デバイス	白黒STN液晶/ブルーモート液晶	ブルーモード液晶
有効表示エリア(横×縦)	112 × 56mm	115 × 58mm
表示ドット数(横×縦)	256 × 128ドット	
視野角	左右方向: ± 35 °	
定格電源電圧	DC 2 4 V	
消費電力	10W以下	10W以下
使用周囲温度	0 ~ 50	

NT20S-ST1 (B) - V とNT20-ST12 (B)に関しては以下の違いがありますのでご注意ください。

1)外形寸法について

外形寸法はNT20の方が小さくなります。(W:同じ H:2mm小さい D:4.5mm小さい)

2)パネルカット寸法について

NT20のパネルカット寸法はNT20Sより縦方向で2mm小さくなります。 NT20置き換えの際は、NT20に同梱のスペーサ(厚さ2mm)をNT20に貼り付けるこ とでNT20SパネルカットにNT20を設置できます。

3) 表示部の見栄えについて

NT20 液晶はブルーモード液晶です。 NT20S-ST161(B)-V3 と NT20S-ST168(B)はホワイトモード液晶のため、NT20 にリプレース すると表示部の見栄えが変ります。

4)電源について

電源電圧は同じですが、NT20の消費電力は 10W以下と NT20S-ST12 (B)の10W以下に対して 減少していますので特に問題ありません。

5)盤内配線について

電源端子台や232Cコネクタの配置が NT20S-ST12 (B)と異なっていますので、P4の「2-1-2:電源端子台と各コネクタの位置について」の寸法図を参考に、配線の変更をお願いします。

2 1 2:電源端子台と各コネクタの位置について

NT20SとNT20では電源端子台と各コネクタの位置が異なります。既存の盤内配線をそのまま 使用する場合は、場合によっては配線の変更が必要になります。 下記寸法図を参考に盤内配線を考慮願います。



NT20S

NT20

2 - 1 - 3: NT20S画面データについて

NT20Sの画面データはそのまま「NT画面データ転送ユーティリティ」を使ってNT20に転送 可能です。

2-1-4:NT20へのリプレースの手順

NT20へのリプレースは以下の手順に従って置き換えてください。

2 - 1 - 4 - 1):NT20S画面アップロード

1.NT画面データ転送ユーティリティのインストール

NT20Sの画面アップロード/NT20への画面ダウンロード用ツールとして、「NT画面デ ータ転送ユーティリティ」をパソコンにインストールします。

「NT画面データ転送ユーティリティ」は「NTシリーズサポートツール Ver4 for Windows」の CD-ROM から以下の方法でインストールして下さい。(Ver.4.8以上が必要です)

エクスプローラにて CD-ROM の「NT 画面データ転送ユーティリティ」を開き、その中の Setup.exe を実行します。

「NT画面データ転送ユーティリティ」のインストールが開始されますので「次へ」 「次へ」 でインストールを完了して下さい。

完了

2.NT20Sの画面データの吸い上げ

「NT画面データ転送ユーティリティ」を起動し、NT20Sから画面データを吸い上げます。 NT20Sを転送モードにし、NT20Sとパソコンを転送ケーブルで接続してください。

NT20Sを転送モードにし、パソコンと接続ケーブルで接続します。

転送ユーティリティを立ち上げます。 「スタート」 「全てのプログラム」 「OMRON」 「NTST4.8J」

「スタート」 「全てのプログラム」 「OMRON」 「NTST4.8J」 「NT 画面データ転 送ユーティリティ」を選択してください。

「ファイル」 「アップロード」でPT機種を「NT20S」を選択し、「OK」を押下して ください。

ST 画面データ転送ユーティリティ ファイル(E) 環境設定(C) ヘルフ(H)	
画面データのアップロート[×] PT機種: NT20S 注意:アップロート [*] する前に、選択しているPT機種と に格納されている面データバージョンが同じ とを確認してください。異なる場合、アップ サポートツールで開けなくなることがありま OK キャンセル	▶ P T 機種:N T 2 0 S を選択する ■ ■ ■ P T 機種:N T 2 0 S を選択する PT本体 であるこ = ト 後 す。

NT20Sの画面アップロードが開始されますので、アップロードが完了しましたらOKを押下してください。

アップロードの完了

アップロードが完了しますと、下記ダイアログが表示されますので「OK」を押下してください。

画面データのアップロート	* 🛛 🔀
画面データ情報	
PT機種:	NT20S
PLC種別:	Omron
画面データ容量:	9192
	······
	<u>U</u>

「名前をつけて保存」ダイアログにて、NT20Sからアップロードした画面を保存してくだ さい。

拡張子は、NT20S を作成したツール(Windows 版 / DOS 版)により自動的に以下のように 変わります。

<u>Windows版 / DOS版ダイレクトVer 5 ツールの場合</u>

DOS版ダイレクトVer 4 ツールの場合

名前を付けて保存	2 🛛	前を付けて保存		2 🛛
保存する場所句: 🔁 tep 💌 🔍	- 🗈 🖆 🔝-	存する場所中	C tep	• 🗧 🖆 🗊•
MINT610CF3.mni NT610CV4.mni	2	तो NT205 m2s		
7#1%-500: NT205	(第件公) 77	716名创	NT2051	(資存能)
ファイルの推測(①: 「メモリマップイメーンファイルや.mm3	 キャンセル ファ 	そうした種類的	メモリマップイメージウァイルペール20	**>24

3.画面データ転送

NT20Sの画面データアップロードが完了しましたら、次に「NT画面データ転送ユーティリ ティ」にてアップロードしたNT20S画面データをNT20に転送します。

NT20を転送モードにし、裏面の PortA コネクタとパソコンを転送ケーブルで接続してく ださい。

転送ユーティリティを立ち上げます。

「スタート」 「全てのプログラム」 「OMRON」 「NTST4.8J」 「NT 画面データ転送ユーティリティを選択してください。

転送する画面データを選択します。

「ファイル」 「ダウンロード」にてP8- にて保存したNT20S画面データを選択してください。

and shake were			61.5
ファイルの規則の	P3 teo	+ 10 -	* ED-
INTERSECT			
77114B(1)	NT205.#24	 	(夏)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
			Company and the

画面データのダウンロードダイアログにて「OK」を押下しますと、画面のダウンロードが 開始されます。

画面データのダウンロード	全画面データ[ファイル単位]のタウンロード(ソールー
MMDァイル NT205m2s 画面が一少情報 NT205 PLC種形 Omeon 画面が一少容量: 48 OK キャンセル	通信中です。しばらくお待ちください… 22% <u>キャン</u> 地

ダウンロードが完了すると以下のダイアログが表示されますので「OK」を押下してください。

以上で、NT20への画面データ転送が完了しました。

NT20の『ツール転送モード』について

NT20にはNT20M/NT20Sの画面をそのまま転送するために『ツール転送モード』があ ります。

NT20S画面データを転送するには、『ツール転送モード』をNT20Sに設定する必要があり ますが、NT20購入時は『ツール転送モード』はNT20Sに設定されていますので特に設定を 変更する必要はありません。

『ツール転送モード』は以下の方法で変更することが出来ます。

NT20のシステムメニューを表示します。

「保守モード」 「メモリスイッチ」を選択し、『ツール転送モード』を「NT20S」に 変更し

押すごとに、設定内容の表示が「NT20」、 「NT20S」、「NT20M」に変わります。

2 - 1 - 4 - 2):NT20の設置について

NT20を制御盤に取り付け、PLCと接続します。

1.NT20同梱のスペーサの取り付け

NT20はNT20Sに比べ外形サイズ / パネルカット共に縦方向で2mm小さくなっています。 NT20をNT20Sのパネルカットにそのまま取り付ける場合は、NT20に同梱の「スペーサ」 をNT20に貼り付けてからNT20を取り付けてください。

パネルカット寸法の違いとスペーサの取り付け

スペーサの取り付け

N20に同梱のスペーサをNT20の下部ケースに貼り付けてください。

━━ ◀━━ スペーサを以下のようにNT20に貼り付け下さい

2.NT20の操作盤への取り付け

NT20を制御盤へ取り付けます。取り付けはNT20付属の専用取り付け金具を使用します。

3.電源などの接続

・NT20SとNT20は電源端子台やコネクタの位置が異なります。 P4の「2-1-2:電源端子台と各コネクタの位置について」を参照し、電源線や通信ケーブ ル等の接続をします。 拡張I/Fユニット(形NT20-IF001)装着時、拡張I/Fユニットの接続用ネジと NT20本体のN.C端子を短く配線(100mm以内)し、N.C端子を介して接地して下 さい。
 詳細は「NT20ユーザーズマニュアル(SBSA-525)」の「2-7-2:接続の仕方」を参照願いま す。

4.NT20メモリスイッチの設定

PLCとの通信方式などの設定をメモリスイッチにて設定します。

メモリスイッチ設定 ・NT20の画面の4隅のうち任意の2個を同時に押して、「システムメニュー」に入ります。 ・「システムメニュー」の画面の「保守モード」を押します。 ・「保守モード」メニューの「メモリスチッチ」を押します。 ・メモリスイッチで通信方式などのPT動作条件を設定します。 設定内容の詳細については「NT20ユーザーズマニュアル(SBSA-525)」の「システムメニューの操作」を参照ください。