



# 生産終了予定商品

押ボタンスイッチ



## 形A30シリーズ



# 推奨代替商品

形A22シリーズのアクセサリ対応  
形A22Z-F30、-G30、-A30

2004年3月末生産終了予定

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形A30-FR	
形A30-FY	
形A30-FG	
形A30-FA	
形A30-FW	
形A30-FB	
形A30L-TR	
形A30L-TY	
形A30S-3A	
形A30L-TA	
形A30L-TW	
形A30L-TG	(形A22シリーズのアクセサリ対応)
形A30-TR	30用金属フランジ
形A30-TY	形A22Z-F30
形A30-TG	形A22Z-G30
形A30-TA	
形A30-TW	30用樹脂アタッチメント
形A30-TB	形A22Z-A30
形A30-GR	
形A30-GY	
形A30-GG	
形A30-GA	
形A30-GW	
形A30-GB	
形A30K-2AL	
形A30K-2M	
形A30K-2ML	
形A30K-3MC	

生産終了予定商品	推奨代替商品
形A30K-3ML	
形A30K-3M	
形A30K-3AC	
形A30S-2A	
形A30S-2M	
形A30W-2AR	
形A30W-2AG	
形A30W-2AY	
形A30W-2AA	
形A30W-2MR	
形A30W-2MG	
形A30W-2MY	(形A22シリーズのアクセサリ対応)
形A30W-2MA	30用金属フランジ
形A30W-3MR	形A22Z-F30
形A30W-3MG	形A22Z-G30
形A30W-3MY	
形A30W-3MA	30用樹脂アタッチメント
形A30W-3AR	形A22Z-A30
形A30W-3AG	
形A30W-3AY	
形A30W-3AA	
形A30S-3M	
形A30L-GR	
形A30L-GY	
形A30L-GA	
形A30L-GW	
形A30L-GG	