

光電スイッチ形 E3S-X の生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形 E3S-XE1	形 E3S-X3CE4 形 E3XR-CE4
形 E3S-XE2	形 E3S-X3CE4 形 E3XR-CE4
形 E3S-XF1	形 E3S-X3CB4 形 E3XR-CB4
形 E3S-XF2	形 E3S-X3CB4 形 E3XR-CB4

旧製品の製造の可否

不可能です。

生産中止理由

- 市場の変化に伴ない、ここ数年生産実績がほぼ“0”のため。

実施時期

- 昭和63年4月1日をもって生産中止とさせていただきます。