

●各商品個別の注意事項は、各商品ごとの「**正しくお使いください**」をご覧ください。

## 警告

端子には触らないでください。  
感電の恐れがあります。



電源を入れた状態で分解したり内部に触ったりしないでください。感電の恐れがあります。



## 安全上の要点

以下に示す項目は、安全を確保するために必ず守ってください。

- (1) 電源は、仕様範囲内のものを使用してください。
- (2) 可燃性ガスや発火物のあるところでは使用しないでください。
- (3) ソケットへは確実に挿入してください。
- (4) 出力端子に接続した負荷を短絡させないでください。
- (5) 電源を逆に接続しないでください。
- (6) 爆発性・可燃性の粉塵、可燃性のガス、引火性の蒸気、腐食性のガス、過度の粉塵、塩水の飛沫、および水滴にさらされない状態で使用してください。
- (7) 使用周囲温度、使用周囲湿度、保管温度(輸送時含む)については規定された定格範囲内でご使用ください。
- (8) 湿気の多い場所や結露のおきやすいところ、屋外、直射日光のあたるところでの保管(輸送時含む)、ご使用は避けてください。
- (9) 振動・衝撃の激しいところでの保管(輸送時含む)、ご使用は避けてください。
- (10) ご使用前に用途、配線等をもう一度お確かめください。
- (11) 取り扱い保守は、カタログ本文をよく理解してから行ってください。
- (12) ご使用時には分解しないでください。
- (13) 清掃時にシンナー類を使用しないでください。市販のアルコールを使用してください。
- (14) 廃棄する場合は産業廃棄物として処理してください。
- (15) 分別廃棄される場合の分解は、怪我にご注意ください。

## 使用上の注意

●詳細は、「**レベル機器 技術解説**」をご覧ください。