

## 共通の注意事項

★各商品個別の注意事項は、各商品ごとの「**正しくお使いください**」をご覧ください。**警告**

プレスの安全装置またはその他の人体保護用の安全装置としてはご使用できません。本製品は安全性にかかわらない、ワークや作業者の検出用途に使用されることを意図しております。

**安全上の要点****耐圧力について**

定格の耐圧力以上の圧力を加えないでください。耐圧力以上の圧力を印加すると破損する恐れがあります。

**使用環境について**

引火性爆発ガスのある環境では使用しないでください。

**電源圧力について**

電源電圧範囲を超えて使用しないでください。使用範囲以上の電圧を印加すると、焼損する恐れがあります。

**負荷短絡について**

負荷を短絡させないでください。破裂したり焼損したりする恐れがあります。

**誤配線について**

電源の極性など、誤配線しないでください。破裂したり焼損する恐れがあります。

**使用上の注意**

- ・適用流体が非腐食性気体対応の製品をご使用の場合はエアフィルタなどを使用し、水分・油分を除去した気体でご使用ください。
- ・導圧部から針金などを差し込まないでください。圧力素子が破損し、正常に動作しなくなります。
- ・高圧線、動力線との併設はさけてください。
- ・超音波振動が直接センサにかからないように取り付けてください。
- ・コードおよびコネクタ部に 30N 以上の引っ張り力を加えないでください。
- ・コードの延長は 10m 以内です。詳細につきましては、前ページの出カインピーダンスの項をご参照ください。