カタログ訂正のお知らせ

当社発行のカタログにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。 お詫び申し上げます。

■カタログ名

『FA システム機器総合カタログ 2006』(2005年10月発行)(カタログ番号SAOO-211D)

■掲載箇所

『プログラマブルコントローラ』 227ページ 『位置制御ユニット』の『コネクタの接続方法』

■正誤内容

【227ページ】

CSシリーズ用位置制御ユニット形CS1W-NC $\square 3$ の外部配線用コネクタとして、 $\boxed{40P}$ タイプの形式が記述されています。

CSシリーズ用位置制御ユニット形CS1W-NC \square 3 の外部配線用コネクタは、正しくは、 $\boxed{48P}$ タイプです。

コネクタの接続方法

位置制御ユニットへ、外部入力信号、パルス出力信号 を接続する場合、以下の2つの方法があります。

1.付属のコネクタまたはその他のコネクタを使用して、 直接配線する

外部配線用コネクタに、<u>形C500-CE404(40pはんだ付けタイプ)(富士通製ソケットFCN-361J040-AU、富士通製コネクタカバーFCN-360C040-J2</u>が付属しています。

●使用可能なコネクタ

ユニット名称		仕様	形式	標準価格(¥)
	K]	はんだ付端子 40P+コネクタカバー(横出しタイプ)	○形 C500-CE404 (位置制御ユニットに付属)	1,160
外付けコネクタ		圧接式端子 40P+コネクタカバー(横出しタイプ)	○形 C500-CE405	1,900
	-[]	はんだ付端子 40P+コネクタカバー	○形 C500-CE401	910
		圧着式端子 40P+コネクタカバー	形 C500-CE402	1,480
		圧着式端子 40P(カバーなし)	○形 C500-CE403	1,820

コネクタの接続方法

位置制御ユニットへ、外部入力信号、パルス出力信号 を接続する場合、以下の2つの方法があります。

1.付属のコネクタまたはその他のコネクタを使用して、 直接配線する

外部配線用コネクタには、<u>富士通製ソケットFCN-361J048-AU(48Pはんだ付けタイプ)、富士通製コネク</u>タカバーFCN-360C048-Dが付属しています。

(●使用可能なコネクタの表は、削除)

■対応方法

差し込みにて対応します。