

形E3ZM-B

ティーチング方法

※ 出荷状態ではティーチングが未処理であることを表すためにティーチング表示灯(赤)がゆっくりと点滅していますが、これは異常ではありません。以下の要領でティーチングを実行してください。

1. センサと反射板を設置し、光軸調整を実施してください。PETボトルは置かないでください。
その後ティーチングボタンを2秒以上押してください。

ティーチング表示灯(赤)が速い点滅を始めます。
押し始めより7秒以内に次の操作を行ってください。(7秒以上経過すると元に戻ります。)




* 安定表示灯(緑)及び動作表示灯(黄)の点灯/消灯が、それまでの状態を保持したまま、ティーチング表示灯(赤)が点滅します。

2. 再度ティーチングボタンを押してください。
ティーチングが開始されます。
ティーチング中はティーチング表示灯(赤)が点灯します。



ティーチングOK時

ティーチング表示灯(赤)が消灯し、
正常動作状態になります。




ティーチングNG時

ティーチング表示灯(赤)がゆっくり点滅もしくは速い点滅状態になります。



さらにゆっくりの点滅状態になり、
ティーチング要求状態になります。



1. からやり直してください。

注. ティーチング中にも受光量に応じて、出力・動作表示灯・安定表示灯が変化します。