

Withコロナに対応した 安心で安全な製造現場の実現へ

COVID-19 環境下での困難な状況下においても、モノづくりには世界中の医療・生活・社会インフラなどエッセンシャル基盤を支える重要な役割が求められています。そのような中、製造現場では新しい働き方への転換が求められています。滅菌消毒に対応したコンポーネントでオムロンは安心で安全な製造現場の実現に貢献します。



オムロンのコンポーネントは
エタノール、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム水溶液での消毒が可能。
お客様の安心で安全な生産現場の実現に貢献します。

対応製品シリーズ



温度調節器
E5CC/E5EC



温度調節器
E5C2



タイマ
H3CR



タイマ
H5CX



カウンタ
H7CX



デジタルパネルメータ
K3HB



電力モニタ
KM-N3



押ボタンスイッチ・表示灯
(Φ 22, Φ 30)
A22N/M22N/A30N



押ボタンスイッチ・表示灯
(Φ 16)
A16/M16



押ボタンスイッチ・表示灯
(角胴)
A3P/M2P

注：上記以外の製品については各製品の取り扱い説明書、マニュアル等を参照いただき、各製品に適した方法で清掃、および消毒ください。

製品の清掃および消毒については、下記の要領で実施してください。

製品の清掃および消毒

- ・安全のために、製品の電源を切ってから清掃、および消毒することをお勧めします。
- ・エタノール (95%)、次亜塩素酸水 (90ppm) または次亜塩素酸ナトリウム水溶液 (0.05%) をしみ込ませた柔らかい布、紙ナプキンを使用してゆっくりと拭き取ります。布は軽く湿らせるだけで、液体が滴るほどには濡らさないでください。
- ・対象製品、および周辺機器の電氣的故障の原因となるため、製品には液体を直接スプレーしないでください。
- ・表面を拭いた後は、製品の電源を入れる前に、しっかりと乾かしてください。

■注意事項

下記のような溶剤は、使用しないでください。

製品の変形、表面の溶解、および塗装、シートなどの剥がれの原因になります。

- ・界面活性剤を含む洗剤
- ・(塩素系を除く) クリーナー (漂白剤など)
- ・過酸化物 (過酸化水素を含む)
- ・アセトン、アンモニア、塗料用シンナー、ベンゼン、塩化メチレン、トルエンなどの溶剤

当カンパニーのホームページ (www.fa.omron.co.jp) にあります「商品のご承諾事項」をご理解の上ご注文ください。

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はいくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌にオープン価格の記載がある商品については、標準価格を決めていません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内外、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物 (又は技術) に該当するものを輸出 (又は非居住者に提供) する場合は同法に基づき輸出許可、承認 (又は役務取引許可) が必要です。
- 規格認証/適合対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp) の「規格認証/適合」をご覧ください。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●製品に関するお問い合わせ先 お客様相談室

フリー
通話 0120-919-066

携帯電話・PHS・IP電話
などからのご利用は 055-982-5015 (通話料が
かかります) FAX 055-982-5051

●その他のお問い合わせ

納期・価格・サンプル・仕様書は
貴社のお取引先、または貴社担当
オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン
販売拠点は、Webページでご案内
しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。

カタログ番号 SAMC-035B

2020年10月現在

© OMRON Corporation 2020 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください